LYNX GUÍA RÁPIDA

Radio portátil SirusXM

KIT PARA RADIO | HABILITADA PARA Wi-Fi®

¿Qué hay en la caja?



Radio Lynx

Batería

Cargador USB para viajes



Cable USB



Bolsa para llevar/ paño de limpieza

Botones y controles

Altavoz para audio

Control de volumen
Presione **<** para disminuir el volumen del audio o **>** para aumentarlo.

Vista de la parte superior de la radio Lynx



Botón de encendido/ bloqueo/brillo
Presione 3 segundos para encender o apagar la Radio, o para encender o apagar el modo de vuelo (solo en el modo portátil). Presione y suelte para bloquear o desbloquear la pantalla táctil (solo en el modo portátil). Presione y suelte para ajustar la configuración de brillo (modo de base para vehículo o base para hogar).

Reproduciendo ahora
Pulse para ir a la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing) para ver el contenido que se reproduce en ese momento.

Vista de la parte delantera



Atrás
Pulse para regresar a la pantalla anterior.

Posición de inicio
Pulse para volver a la pantalla de Posición de inicio (Home).

Pantalla táctil
La pantalla interactiva es sensible al tacto. Pulse los elementos para verlos y seleccionarlos; deslícese para explorar las listas; pulse+mantenga+arrastre barras de deslizamiento, deslizadores y favoritos para moverlos.

Vista del costado

Vista posterior (sin la cubierta posterior)



Conexión para auriculares
Conecte sus propios audífonos o auriculares.

Compartimento para batería

Ranura para tarjeta microSD
Ranura para tarjeta de memoria microSD™ o microSDHC™ para su música y sus listas de reproducción (se vende por separado).

Carga de la batería

La batería de Lynx puede cargarse usando el cable y cargador USB para viajes o a través del puerto USB de cualquier computadora con el cable USB. También puede cargarse cuando la radio Lynx está en la base para vehículo LV1, la base para hogar LH1 o la base para altavoz portátil BB2 opcionales.

Si está cargando la batería usando una computadora, se recomienda que la radio Lynx esté apagada, o que no esté en algún modo de reproducción de audio, sino no se cargará.



Manejo del contenido de la tarjeta de memoria

Si ha instalado una tarjeta de memoria microSD opcional en Lynx, al conectar Lynx a una computadora con el cable USB usted podrá administrar el contenido y las listas de reproducción en esa tarjeta de memoria.

Al conectar Lynx a la computadora, la tarjeta de memoria será reconocida como un dispositivo de almacenamiento extraíble. Podrá copiar sus listas de reproducción .m3u y canciones personales a su tarjeta de memoria y administrarlas.

Vista posterior
(sin la cubierta posterior)



Instale la batería y realice el recorrido

¡Comencemos a descubrir Lynx!



a. Retire la cubierta posterior

Dé vuelta la radio Lynx y sujétela en la mano con firmeza. Con la otra mano, coloque la uña en la ranura al costado de la radio Lynx y desplácela hacia el costado izquierdo. Empuje con la uña para retirar la cubierta posterior.



b. Instale la batería en la radio Lynx

Instale la batería dentro del compartimento correspondiente y vuelva a colocar la cubierta posterior. (Si la batería no está instalada, la radio Lynx no se encenderá).

No será necesario cargar la batería pronto. Consulte **Cómo cargar la batería** en el reverso.

c. Encienda la radio Lynx

Si la radio Lynx no se encendió automáticamente cuando se instaló la batería, presione el botón de encendido (**Power**) que está en la parte superior de la radio durante 3 segundos para encenderla.

d. Realice el recorrido

Adelante, realice el recorrido. Es la forma fácil y divertida de conocer las funciones de Lynx. Pulse Realice el recorrido (**Take the tour**) con el dedo y comience a descubrir Lynx. Pulse cada tema para descubrir Lynx. Cuando haya completado el recorrido, pulse Atrás (**Back**). Puede realizar el recorrido nuevamente en otro momento: **Posición de inicio** (**Home**) **+ > + Configuraciones (** **Settings**) **+ Recorrido por la aplicación (** **Application Tour**).


SiriusXM
Would you like to take a quick tour of Lynx?
Take the tour
No thanks
The tour will be available in the settings menu if you want to view it later.

Puede encontrar más detalles acerca de Lynx en la Guía del usuario de Lynx, disponible en www.siriusxm.com/lynx. Cuando la radio Lynx tiene una conexión de Wi-Fi®, puede ver la Guía del usuario acerca de Lynx al pulsar Preguntas frecuentes y guía del usuario en línea (**Online User Guide & FAQs**) en el menú de Configuraciones (**Settings**).

Luego, suscriba su radio Lynx y así podrá comenzar a disfrutar la Radio SiriusXM.

Suscriba Lynx a SiriusXM

Lynx le permite conectarse a la radio satelital SiriusXM, la radio por Internet SiriusXM, o ambas. Conectarse con ambos servicios le brinda la experiencia completa, la cual le permite acceder a todas las funciones que Lynx tiene para ofrecer. Ya sea que usted esté en su casa, en su vehículo*, caminando o trotando, o dentro del alcance de una red de Wi-Fi, siempre tendrá una variedad de contenido SiriusXM disponible. Recuerde que para suscribirse a ambos servicios al mismo tiempo, puede llamar al **1-866-635-2349**.

Suscríbase a la Radio satelital SiriusXM

Si la radio Lynx tiene una base para vehículo LV1 o una base para el hogar LH1 con la antena para el interior y el exterior del hogar conectada, se le indicará que se suscriba a la radio satelital. Asegúrese de haber instalado la base conforme a las instrucciones que se incluyen en el kit y de que usted se encuentra en la pantalla de activación (Activation). Si está usando una base para vehículo, mantenga su vehículo estacionado donde tenga una visión despejada del cielo durante todo el proceso de activación. Antes de suscribirse, asegúrese de leer la **Información legal importante** que aparece en el panel en el reverso.

Siga las instrucciones en la pantalla para suscribirse.



Activating Radio...
Once your radio receives the activation signal, you will have access to all your channels.
Keep your radio turned on until you receive a message stating you subscription has been updated.
Close

a. Para suscribirse a la radio satelital SiriusXM, necesitará la identificación de la Radio que puede encontrarse:

- en la pantalla **Activación** (Activation)
- al sintonizar el canal 0
- en una etiqueta en la parte inferior de la caja de regalo
- en la etiqueta dentro de la cubierta posterior de Lynx

La identificación de la radio no incluye las letras I, O, S o F.

b. Lynx debería estar mostrando la pantalla **Activación** (Activation). Para suscribirse:

- **Por teléfono:** Llame al **1-866-635-2349**
- **En línea:** Visite **www.siriusxm.com/activatenow**

c. La activación normalmente demora de 10 a 15 minutos después de haber completado el proceso de suscripción, pero puede demorar hasta una hora. Le recomendamos que mantenga su Radio encendida y en la base hasta suscribirse. Una vez suscrito, podrá sintonizar los canales de su plan de suscripción.

Suscríbase/conéctese a la Radio por Internet SiriusXM

Para suscribirse a la radio por Internet (o conectarse si ya está suscrito), primero deberá establecer una conexión de Wi-Fi. Asegúrese de estar en un lugar donde haya conexión de Wi-Fi disponible. Si la red de Wi-Fi está protegida, deberá conocer la contraseña o clave. Antes de suscribirse, asegúrese de leer la **Información legal importante** que aparece en el panel en el reverso.

a. Si la radio Lynx está apagada, presione el botón de encendido (**Power**) en la parte superior de Lynx durante 3 segundos para encenderla. Si se le indica que acepte el recorrido, pulse No, gracias (**No thanks**).

b. Conéctese a su red de Wi-Fi. Pulse la Posición de inicio (**Home**)+ > +Configuraciones (**Settings**)+ Wi-Fi y Bluetooth (**Wi-Fi & Bluetooth**) + Configuraciones de Wi-Fi (**Wi-Fi Settings**). Lynx buscará y detectará las redes de Wi-Fi dentro del alcance y las mostrará debajo de Redes de Wi-Fi (**Wi-Fi networks**).



c. Busque el nombre de su red de Wi-Fi en la lista y púlselo. Si la red está protegida, se le indicará que ingrese la contraseña. Pulse Finalizado (**Done**) y luego Conectar (**Connect**).

d. Pulse Atrás (**Back**) y luego Continuar (**Continue**). Si ya está suscrito a la radio por Internet SiriusXM, ingrese su nombre de usuario y contraseña y pulse Iniciar sesión y escuchar ahora (**Login & Listen Now**).

Si aún no se ha suscrito a la radio por Internet SiriusXM, pulse Suscribir ahora (**Subscribe Now**) y siga las instrucciones para hacerlo. Para suscribirse:

- **Por teléfono:** Llame al **1-866-635-2349**
- **En línea:** Ingrese en **www.siriusxm.com/activatenow**

e. Cuando se haya suscrito y haya obtenido su nombre de usuario y contraseña para la radio por Internet, pulse Continuar (**Continue**). Pulse el área a la derecha de Nombre de usuario (**Username**) para mostrar el teclado en la pantalla. Ingrese su nombre de usuario, luego pulse Siguiente (**Next**) e ingrese su contraseña. Pulse Finalizado (**Done**) y luego Iniciar sesión y escuchar ahora (**Login & Listen Now**).

*Para escuchar radio satelital en su vehículo, deberá comprar el kit para vehículo LV1.

Audio



Para escuchar la radio Lynx a través del altavoz incorporado, conecte sus propios audífonos o auriculares a la conexión para auriculares o utilice *Bluetooth*®. La conexión de *Bluetooth* de Lynx es compatible con los dispositivos de transmisión de audio estéreo (perfil A2DP). Lynx no es compatible con el perfil manos libres (Hands Free Profile, HFP) que se utiliza, generalmente, para una conexión de *Bluetooth* a un teléfono celular.

CONSEJO: Si Lynx está en modo de vuelo (**Airplane**), se desactivarán las conexiones de Wi-Fi y *Bluetooth*. Revise y asegúrese de que Lynx no esté en modo de vuelo al presionar el botón de encendido (**Power**).

Pareo y conexión entre un dispositivo con Bluetooth y Lynx

Para poder usar un dispositivo con *Bluetooth* para el audio, necesitará parearlo y conectarlo con Lynx. Deberá saber cómo colocar su dispositivo con *Bluetooth* en el modo detectable (discoverable), y es posible que también necesite la contraseña de dicho dispositivo Bluetooth. Siga estos pasos:

a. Pulse la Posición de inicio (**Home**), pulse › y luego **Bluetooth**.

b. En el menú de dispositivos con Bluetooth (**Bluetooth Devices**), si la opción de encendido/apagado (**Bluetooth On/Off**) no tiene una marca de verificación, púlsela para encenderla. Aparecerá una marca de verificación en la casilla a la derecha una vez que Bluetooth esté encendido.

c. Si es necesario, consulte las instrucciones de su dispositivo con *Bluetooth*. Coloque su dispositivo en el modo detectable/de pareo (discoverable/pairing) de *Bluetooth*.

d. Desde el menú de dispositivos con Bluetooth (**Bluetooth Devices**), pulse Buscar dispositivos (**Scan for devices**). Espere un momento para que Lynx busque los dispositivos con *Bluetooth*. Si Lynx encontró su dispositivo, su nombre aparecerá en la lista de dispositivos con Bluetooth (**Bluetooth devices**).

e. Pulse el nombre de su dispositivo con *Bluetooth* en el menú y Lynx intentará parearse con el dispositivo. (Es posible que se le indique que ingrese la contraseña de su dispositivo. En ese caso, ingrésela.) Si el pareo es exitoso, se mostrará el mensaje de Pareado pero no conectado (**Paired but not connected**) debajo del nombre de su dispositivo con *Bluetooth*.

f. Pulse el nombre de su dispositivo con *Bluetooth* nuevamente y Lynx se conectará a él. Si se conecta con éxito, se mostrará el mensaje de Conectado a... (**Connected to**...) debajo del nombre de su dispositivo con *Bluetooth*. Ahora debería poder escuchar la reproducción del audio de SiriusXM a través de su dispositivo con *Bluetooth*.

Uso de Lynx

Veamos algunas de las pantallas que usted verá cuando navegue por Lynx. El símbolo MORE significa que encontrará información más detallada en otra descripción de la pantalla, así que continúe leyendo. Esta sección sigue en el reverso.

Inicio

En la pantalla de Inicio (Home), puede elegir qué desea hacer con Lynx: escuchar radio satelital o por Internet, escuchar el contenido de Mi biblioteca (My Library), buscar un programa, conectarse a un dispositivo con *Bluetooth* o cambiar las configuraciones.

Pulse ‹ › o deslice la pantalla para navegar hacia la izquierda o la derecha. Pulse un ícono para seleccionarlo.

CONSEJO:



Cuando la pantalla se apaga, presione el botón de encendido (**Power**) y deslice la llave hasta la cerradura para desbloquearla.

Satelital (Satellite). Escuche la radio Lynx cuando está en una base para vehículo LV1, en una base para hogar LH1 o en una base para altavoz portátil BB2 que tiene la antena para el interior y el exterior del hogar conectada.

Internet. Escuche la radio Lynx cuando está conectada a una red de Wi-Fi con acceso a Internet. MORE

Mi biblioteca (My Library). Acceda al contenido de Repeticiones de radio (Radio Replays) y de su música personal. MORE

Show Finder. Es una guía de programas de SiriusXM, que usted puede explorar para buscar contenido. MORE

Conectar (Connect). Acceda a una lista de dispositivos con *Bluetooth* disponibles con los que se puede parear y conectar.

Configuraciones (Settings). Establezca y cambie las configuraciones de Lynx. MORE

Íconos de la radio y Mi biblioteca:

No disponible

Disponible

Modo de reproduciendo ahora

Uso de Lynx (continuación)

Reproduciendo ahora

En la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing), usted puede ver la reproducción en curso, cambiar canales, pausar y reproducir, obtener más información y acceder a los favoritos.

Pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing) de la Radio satelital

Pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing) de la Radio por Internet

Arrastre la barra de Mis favoritos (**My Favorites**) hacia arriba o hacia abajo para mostrar u ocultar favoritos. Deslice la pantalla para ver Variedad (Spectrum).

Barra de estado:

- **Intensidad de la señal de Wi-Fi**
- **Intensidad de la señal satelital**
- **Bluetooth desconectado/ conectado**
- **Estado de la batería**
- **Modo de vuelo encendido** Desactiva la conexión satelital, de Wi-Fi y *Bluetooth*

Variedad (Spectrum). Muestra una tarjeta preliminar para cada canal con la información detallada del canal. MÁS

Número de canal (Channel Number) y **logotipo (logo)**. Pulse el número del canal para ingresar un número de canal y sintonizarlo directamente.

Lista de canales (Channel List). Muestra una lista de canales y el contenido que se reproduce en ese momento para cada uno. MÁS

Material gráfico del canal/álbum (Album/Channel Art). Muestra la tapa del álbum de la canción que se reproduce en ese momento (cuando está disponible) o el logotipo del canal, cuando se escucha la radio por Internet.

Pausa y reproducción (Pause and Replay). Puede pausar, rebobinar y reproducir la radio satelital o la radio por Internet SiriusXM en vivo. MÁS

Tránsito y tiempo (Traffic & Weather) o Saltar (Jump). Obtenga los informes del tránsito y el tiempo de las principales ciudades, o configure la opción de saltar al canal que estaba escuchando anteriormente (solo para la radio satelital).

Panel de acción (Action Panel). Obtenga más información acerca del canal, el programa o el artista, y encuentre canales similares. Configure alarmas de programas o deportes para futuros eventos. Para la radio por Internet, use Start Now para escuchar un programa de las últimas cinco horas.

Páginas de canales favoritos (Favorite Channel Pages). Son los canales que usted guardó como favoritos. Deslícese a la izquierda o a la derecha para seleccionar una página de canal favorito (hasta cinco páginas seleccionables). La página seleccionada se muestra resaltada.

Páginas de canales favoritos destacadas (Featured Favorite Channel Pages). Son los grupos de canales creados por el Departamento de Programación de SiriusXM que se guardan como favoritos. Son dinámicas y pueden cambiar con frecuencia, por eso podrá descubrir canales nuevos. En cualquier momento, puede haber hasta cinco páginas seleccionables. La página seleccionada se muestra resaltada.

Canales favoritos (Favorite Channels). Pulse para sintonizar un favorito guardado o pulse **+** para agregar el canal actual como canal favorito. Pulse+mantenga+arrastre para reordenar, reemplazar o eliminar favoritos.

Uso de Lynx (continuación)

Variedad

En Variedad (Spectrum), se muestra la vista previa de cada canal, de ese modo usted puede explorar otros canales mientras continúa escuchando el canal actualmente sintonizado. Deslice la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing) para ver la Variedad (Spectrum).



Pulse ‹ › para navegar hacia la izquierda o la derecha. También deslice la pantalla o arrastre el deslizador. Pulse la tarjeta para sintonizar el canal.

Sort: **Clasificación (Sort)**. Clasifique los canales por número de canal (predeterminado), por orden alfabético usando el nombre del canal o por categoría.

Filter: **Filtro (Filter)**. Filtre los canales para mostrar todos, o solo los canales de las categorías que a usted le interesan o simplemente sus canales favoritos.

Canales anteriores/siguientes. Muestra los canales anteriores y siguientes. Los canales favoritos aparecen como barras más claras.

Reproduciendo ahora. El canal que se muestra se está reproduciendo en ese momento.

Deslizador. Pulse+mantenga+arrastre para navegar rápidamente por los canales.

Lista de canales

La Lista de canales (Channel List) le permite ver y sintonizar canales en un formato de lista que se puede clasificar.



Deslice la pantalla para explorar. Pulse el canal para sintonizarlo.

Sort: **Clasificación (Sort)**. Clasifique los canales por número de canal (predeterminado), por orden alfabético usando el nombre del canal o por categoría.

Filter: **Filtro (Filter)**. Filtre los canales para mostrar todos, o solo los canales de las categorías que a usted le interesan o simplemente sus canales favoritos.

Deslizador. Pulse, o pulse+mantenga+arrastre, para navegar rápidamente por la lista de canales.

Reproduciendo ahora. Este canal se está reproduciendo ahora.

Uso de Lynx (continuación)

Mi biblioteca

Mi biblioteca (My Library) presenta el contenido guardado para Repeticiones de Radio (Radio Replays) y su contenido personal.

Pulse un elemento para seleccionarlo.

Tarjeta de memoria microSD. Las canciones personales se almacenan en una tarjeta de memoria microSD y microSDHC (que se vende por separado).

Repeticiones de Radio (Radio Replays). Incluye el contenido que Lynx guardó automáticamente de sus canales favoritos, mientras usted escuchaba la radio satelital. Guarde sus canales favoritos y active las Repeticiones de Radio (Radio Replays).

Mi música (My Music). Son sus canciones personales que copió en una tarjeta de memoria microSD opcional.

Mis listas de reproducción (My Playlists). Sus listas de reproducción personales que copió en una tarjeta de memoria microSD opcional.

Más

Show Finder

Show Finder es una guía de programas de SiriusXM que usted puede explorar y donde puede buscar contenido para escuchar.



Pulse un elemento para seleccionarlo.

Guía (Guide). Muestra la guía de programas de la radio por Internet o de la radio satelital.

Mis programas (My Shows). Muestra los programas y eventos deportivos que configuró con alertas para cuando comienza la transmisión.

Programas destacados (Highlighted Shows). Descubra los programas que SiriusXM ha destacado.

Búsqueda por canal (Find by Channel). Busque programas por canal. Puede clasificar y filtrar canales por categoría para personalizar los resultados.

Búsqueda por categoría (Find by Category). Busque programas por categoría, por ejemplo: pop, rock, hip-hop/ritmos y blues, etc.

Búsqueda por nombre (Find by Name). Busque programas por su nombre. Puede filtrar los nombres de programas para personalizar los resultados.

Configuraciones

En Configuraciones (Settings), usted puede ver, configurar, administrar y ajustar el funcionamiento de Lynx.



Pulse un elemento para seleccionarlo.

Mi cuenta (My Account). Muestra el número de identificación de la Radio, su estado de suscripción a SiriusXM, el estado de conexión de la radio por Internet y una opción para cerrar la sesión de la radio por Internet.

Wi-Fi y Bluetooth (Wi-Fi & Bluetooth). Configure y administre las conexiones de Wi-Fi y *Bluetooth*. También administre el modo de vuelo y de radio satelital.

Mi contenido (My Content). Active/desactive el Inicio de sintonización (Tune Start), las Repeticiones de radio (Radio Replays), los Favoritos destacados (Featured Favorites) y Mostrar alertas (Show Alerts). Configure y administre Avisos de juegos (Game Alerts) y Tránsito y Clima/Saltar (Traffic& Weather/Jump). Seleccione canales para bloquear/desbloquear los controles parentales (Parental Controls), y canales para ocultar/mostrar.

Pantalla, audio y encendido. (Display, Audio & Power) Ajuste las configuraciones para modo portátil, modos de base para el hogar (Home Dock), base para vehículo (Vehicle Dock) y base de altavoz portátil (Portable Speaker Dock) como brillo (Brightness), bloqueo de pantalla (Display lock), tiempo de espera de la pantalla (Display timeout), nivel de audio (Audio level), apagado automático (Auto off) y transmisor de FM (FM transmitter).

Sonidos del sistema (System Sounds). Configure y ajuste los niveles de audio de los sonidos que produce Lynx, y administre las respuestas de la pantalla táctil.

Hora (Time). Configure el huso horario y el formato de la hora 12/24. La hora real se establecerá automáticamente cuando Lynx se conecte a la radio satelital o a la radio por Internet SiriusXM.

Acerca de Lynx (About Lynx). Muestra el número de identificación de la Radio, el estado de actualización del sistema, el estado (incluida la intensidad de la señal satelital y terrestre y el estado de conexión de Wi-Fi), el uso de la batería, el uso de la memoria (incluida la opción de formatear la tarjeta microSDHC), la información del dispositivo (incluidas las direcciones de control de acceso al medio [MAC] y protocolo de Internet [IP]), e información legal.

Restablecer (Reset) y Borrar (Erase). Restablezca Lynx a las configuraciones de fábrica y deshaga todos los cambios de configuraciones y ajustes que se hayan realizado. También seleccione y borre todo el contenido de Repeticiones de Radio (Radio Replays). (No borra el contenido personal de la tarjeta de memoria microSDHC opcional).

Recorrido por la aplicación (Application Tour). Permite realizar un recorrido visual por las funciones de Lynx.

Modo de demostración (Demo Mode). Coloca a Lynx en un modo de demostración automático. (Presione **Posición de inicio (Home)** para salir).

Preguntas frecuentes y guía del usuario en línea (Online User Guide & FAQs) (se requiere Wi-Fi). Acceda a la Guía del usuario para Lynx y a una lista de preguntas frecuentes acerca de Lynx. (Se requiere de una conexión de Wi-Fi).

Pausa y reproducción

En Pausa y reproducción (Pause and Replay), usted puede pausar, rebobinar y reproducir la radio satelital o por Internet.

Pulse la barra de Mis favoritos (**My Favorites**) para mostrar u ocultar favoritos.

Para todos los canales de música, cuando escuche radio por Internet o Repeticiones de radio (Radio Replays), estará limitado a retroceder una vez y a saltear cinco canciones por hora. La mayoría de los canales no tiene restricciones. Lynx le avisará cuando haya llegado al límite.

La lista se puede desactivar para algunos contenidos.

La **Radio satelital** tiene una capacidad de reproducción de 30 minutos como máximo.

La **Radio por Internet** tiene una capacidad de reproducción de cinco horas como máximo.

Pausa (Pause). Pausa la reproducción del canal e ingresa en el modo de pausa y reproducción.

Reproducción (Play). Reanuda la reproducción del canal.

Rebobinar (Rewind). Rebobina el contenido de reproducción para que pueda escuchar lo que desea otra vez. Pulse para retroceder hasta el principio de una canción o de un segmento de un programa.

Avance rápido (Fast-Forward). Avanza a través del contenido de reproducción hasta alcanzar la radio satelital o por Internet en vivo. Pulse para avanzar hacia la siguiente canción o segmento del programa.

Lista (List). Muestra la lista de Start Now. Puede seleccionar contenido de la lista para reproducir.

LIVE

En vivo (Live). Finaliza el modo de pausa y reproducción, y reanuda la radio satelital o por Internet en vivo.

4:21:37 -39:23

Linea de tiempo de transmisión (Broadcast Timeline). Muestra el estado del modo de pausa y reproducción.

4:21:37

Tiempo total de transmisión que se puede retroceder (Time Behind the Current Play Point). Muestra la cantidad de contenido de reproducción que puede rebobinar.

Punto actual de reproducción (Current Play Point). Muestra el punto actual de reproducción en el contenido de reproducción.

-39:23

Tiempo para radio en vivo (Time To Live). Muestra la cantidad de tiempo que queda para alcanzar la radio satelital o por Internet en vivo; puede avanzar más rápido hasta alcanzarla.

Especificaciones

Radio Lynx

Dimensiones:	4.4 pulgadas (ancho) x 2.5 pulgadas (alto) x 0.44 pulgadas (profundidad) 112 mm (ancho) x 63 mm (alto) x 11 mm (profundidad)
Peso:	4.8 oz (136 g) (con la batería)
Conector de audio:	1/8 pulgadas (3.5 mm) hembra
Conector de la antena:	SMB macho
Temperatura de funcionamiento:	-4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C)

Codecs compatibles para archivos de audio

Formatos:	AAC LC, AAC LTP, HE-AAC v1, HE-AAC v2 (.3gp, .mp4, .m4a), MP3 CBR y MP3 VBR (.mp3)

Información legal importante

El hardware y la suscripción se venden por separado. Se aplica un cargo de activación, otros cargos e impuestos. **El servicio se renovará automáticamente por períodos adicionales del mismo tiempo que el plan que usted elija, en el paquete de suscripción que usted elija (que puede ser diferente del paquete que llegó con la radio) y, automáticamente, se facturará a las tarifas vigentes en cada renovación, hasta que nos llame al 1-866-635-2349 para cancelarlo. Para conocer los términos completos del Acuerdo de Clientes, visite www.siriusxm.com.** Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambio. Nuestro servicio de satélite está disponible solamente para las personas de, al menos, 18 años de edad en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos de América y en DC. Nuestro servicio de satélite Sirius también está disponible en PR (con limitaciones de cobertura). Nuestro servicio de radio por Internet está disponible en toda nuestra área de servicio de satélite, y también en AK y HI. Ciertos canales no están disponibles en nuestro servicio de radio por Internet, incluido MLB® play-by-play (jugada por jugada).

Este producto contiene productos químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

©2011 Sirius XM Radio Inc. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. El logotipo de microSD/microSDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por Sirius XM Radio Inc se realiza bajo licencia. Tecnología TouchSense® autorizada por Immersion Corporation. Immersion TouchSense 2000 y las bibliotecas con efecto táctil pueden estar cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: 6147674, 7039866, 6169540, 6697086, 7027032, 6300936, 7168042, 6285351, 6131097, 6374255, 7191191, 6424356, 6750877, 7091948 y 7280095. Patentes adicionales en trámite. El software de compresión de voz AMBE® incluido en este producto está protegido por los derechos de propiedad intelectual que incluyen derechos de patente, derechos de autor y secretos comerciales de Digital Voice Systems, Inc. El logotipo CERTIFICADO Wi-Fi (Wi-Fi CERTIFIED) es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance. "Wi-Fi" es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Las marcas comerciales y los derechos de autor de la Major League Baseball se usan con permiso de Major League Baseball Properties, Inc. Visite el sitio web oficial en MLB.com. Para obtener actualizaciones, visite www.siriusxm.com/channellineup. Todas las demás marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.

Sirius XM Radio Inc.
1221 Avenue of the Americas
New York, NY 10020

siriusxm.com

1.866.635.2349

© 2011 Sirius XM Radio Inc.

Lynx QSG SP 111209a